Indoor Motion Activated Light Control Instructions

MLC2BC

This light control automatically turns a light on when motion is detected in the room and off 10 minutes after you leave. Senses activity at distances up to 30 feet away when mounted 8 feet from floor, with a detection zone up to 120°. Perfect for laundry room, garage, basement or attic because it eliminates the need to fumble in the dark for a switch or pull-string.

FOR INDOOR USE ONLY

⚠**Caution:** This motion sensor is not designed for use with an enclosed or shaded fixture of any kind. Infrared cannot penetrate glass or plastic. Use only with a ceiling mounted, bare bulb light socket. Works with any compact fluorescent or incandescent bulbs, 75 Watts Max. Do not use with halogen bulbs.

DIRECTIONS FOR USE:

- Turn power to light socket off.
- Remove the light bulb from socket.
- Screw the Motion Activated Light Control into the empty socket.
- Screw the light bulb into the Motion Activated Light Control.
- Position the motion sensor window to face the entryway to the room or area of activity.
- Turn the power on. After a few seconds, the light will turn on. The light will turn off 10 minutes after you leave the area.
- The unit will now operate automatically.



FIVE YEAR LIMITED WARRANTY

AmerTac™ warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 5 years from the date of purchase (does not include bulb). AmerTac's obligations are limited to repairing or replacing any defective units and are effective only if such units are returned with sales receipt within five years of the purchase date to AmerTac, 250 Boulder Drive, Breinigsville, PA 18031. Warranty void if damage is due to misuse or improper installation. In no circumstance will AmerTac be liable for consequential or incidental damages relating in any way to this product.

Questions, ¿Preguntas?, Questions? 201-661-9945
©2009 AmerTac™
Saddle River Executive Centre
One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458
www.amertac.com
Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine
I08-0028-C

120V~, 60Hz, 75 Watts Max

3154847

Instrucciones para el Control de Luz para Interiores Activado por Movimiento **MLC2BC**

El control de luz enciende la luz automáticamente cuando detecta movimiento en la habitación; se apaga 10 minutos después de que Ud. salga de la habitación Detecta actividad a distancias de hasta 9.1 metros cuando se monta a 2.4 metros del suelo, con una zona de detección de hasta 120°. Ideal para cuartos de lavar, garajes, sótanos o desvanes porque elimina la necesidad de tener que buscar a tientas un interruptor o tirar de un cordón en la oscuridad.

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

⚠**Precaución** Este sensor de movimiento no ha sido diseñado para uso con accesorios instalados en un armario o accesorios matizados de ninguna clase. Los rayos infrarrojos no pueden penetrar objetos de vidrio o plástico. Utilícelo solamente con un portalámpara con foco desnudo instalado en plafón. Funciona con cualquier foco incandescente de 75 Watts máximo. No utilice con focos de halógeno.

DIRECCIONES DE USO:

Consulte los diagramas al otro lado de la página.

- Apague la alimentación eléctrica en el portalámpara.
- Remueva el foco del portalámpara.
- Enrosque el Control de Luz Activado por Movimiento en el portalámpara vacío..
- Enrosque el foco en el Control de Luz Activado por Movimiento.
- Oriente la ventana del sensor de movimiento hacia la entrada de la habitación o área de actividad.
- Conecte la alimentación eléctrica. Luego de unos segundos, la luz se encenderá. La luz se apagará 10 minutos luego de que Ud. salga del área.
- La unidad no funcionará de manera automática.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

AmerTac™ garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra por un período de 5 años a partir de la fecha de compra (no incluye el foco). Las obligaciones de AmerTac se limitan a reparar o cambiar las unidades defectuosas y son efectivas sólo si se devuelven con el comprobante de venta en un lapso de cinco años a partir de la fecha de compra a AmerTac, Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458. La garantía no será válida si el daño es causado por mal uso o instalación inadecuada. En ningún caso AmerTac será responsable por daños consecuentes o incidentales relacionados en cualquier forma con este producto.

Instructions pour commande d'éclairage d'intérieur activée par mouvement **MLC2BC**

Cette commande d'éclairage allume automatiquement l'éclairage lorsqu'un mouvement est détecté dans la pièce et éteint 10 minutes après que vous ayez quitté la pièce. Détecte un mouvement jusqu'à une distance de 9,1 m lorsque installée à 2,4 m du plancher, dans une zone de détection qui peut couvrir jusqu'à 120º. Idéale pour les salles de lavage, garages ou sous-sols ou greniers car elle élimine le besoin de tâtonner dans le noir pour trouver l'interrupteur ou la corde.

POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

⚠**Attention** Ce détecteur de mouvement n'est pas conçu pour être utilisé avec un quelconque accessoire encastréou sous abat-jour.Les rayons infrarouges ne peuvent pénétrer le verre ou le plastique. Utiliser seulement dans une douille d'ampoule nue, installée au plafond. Fonctionne avec n'importe quelle ampoule incandescente d'un maximum de 75 watts. Ne pas utiliser avec des ampoules halogènes.

MODE D'EMPLOI :

Voir le schéma au verso.

- Désactiver l'alimentation électrique vers la douille de l'ampoule.
- Enlever l'ampoule de la douille.
- Visser la commande d'éclairage activée par mouvement dans la douille vide.
- Visser l'ampoule dans la commande d'éclairage activée par mouvement.
- Placer la fenêtre du capteur de mouvement pour qu'elle soit face à l'entrée de la pièce ou de l'aire d'activité.
- Mettre sous tension. Après quelques secondes, l'éclairage est activé. L'éclairage s'éteint 10 minutes après votre départ.
- L'appareil fonctionne alors automatiquement.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

AmerTac™ garantit ce produit contre tout défaut de matériaux et de main d'oeuvre pendant une période de 5 ans à partir de la date d'achat (n'inclut pas l'ampoule). Les obligations de AmerTac se limitent à la réparation ou au remplacement de tout article défectueux et s'appliquent seulement si l'article est retourné dans les cinq années suivant la date d'achat à AmerTac, 250 Boulder Drive, Breinigsville, PA 18031. La garantie est annulée si le dommage est causé par une utilisation ou une installation incorrecte. AmerTac ne peut en aucun cas être tenue responsable pour des dommages consécutifs ou accessoires reliés en quelque manière à ce produit.

Questions, ¿Preguntas?, Questions? 201-661-9945
©2009 AmerTac™
Saddle River Executive Centre
One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458
www.amertac.com
Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine
I08-0028-C

120V~, 60Hz, máximo 75 watts
120V~, 60Hz, 75 watts maximum

3154847